




A In alto a destra e sinistra del vano, forare e fissare con viti e tasselli le testate al muro.




B Preparare le guide inserendo a una delle estremità di ognuna l'aggancio inferiore.




C Installate le guide sotto il pacchetto zanzariera



D Forare e fissare con viti e tasselli in dotazione all'interno delle guide



MONTAGGIO BLOCCO FINE CORSA




INSTALLAZIONE BLOCCA CATENA

Appoggiare il blocco catena al muro, sul lato del vano, tendendo la catena. Segnare, nella parte più bassa dell'asola, dove forare per avvitare la vite di blocco.



REGOLAZIONE FRIZIONE

Regolazione da effettuarsi in caso di malfunzionamento: ruotare la brugola in senso orario /antiorario per stringere /allentare la frizione



Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.

Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti, tirare la catena in modo tale da far scendere la barra maniglia sino al suo blocco sugli agganci inferiori.

DISATTIVAZIONE

Per disattivare la barriera contro gli insetti, tirare la catena in modo contrario all'attivazione tale da far risalire la barra maniglia sino al cassonetto

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.